



## ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАМЕНЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА  
КОММУТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ТИПА КСАМ  
В ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПРИВОДАХ ТИПА  
ПРГ-5УХЛ1, ПРГ-5Т1

ВИДЕ.670205.002 ИМ

Россия, 182100  
г. Великие Луки Псковской обл.  
проспект Октябрьский, 79  
телефоны 3-80-52, 3-96-73  
факс 5-30-87

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ВИЛЕ.670205.002 ИМ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
<hr/>									
Изм.	Лист	№ докум.	Пол.	Дата	Лист			ВИЛЕ.670205.002 ИМ	
					12			1	

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Комплект поставки	2
2 Указание мер безопасности	3
3 Подготовка изделия к монтажу	4
4 Демонтаж переключающего устройства типа ПУ	4
5 Монтаж коммутирующего устройства типа КСАМ12Р	4
6 Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия	5
7 Техническое обслуживание ПУ в процессе эксплуатации	5
8 Приложение А	6
9 Приложение Б	10

Настоящая инструкция устанавливает порядок и правила при проведении работ по замене переключающих устройств типа ПУ коммутирующими устройствами типа КСАМ12Р в эксплуатируемых приводах ПРГ-5УХЛ1, ПРГ-5Т1.

## 1 Комплект поставки

1.1 Комплект поставки коммутирующих устройств (КСАМ12Р) и дополнительных деталей для замены ПУ в эксплуатируемых приводах ПРГ-5УХЛ1 должен соответствовать таблице 1, а в приводах типа ПРГ-5Т1 – таблице 2.

Таблица 1

Рисуночок	Номер позиции	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, кг
A.2	10	ВИЛЕ.685112.043	Коммутирующее устройство	1	0,23
		ВИЛЕ.685112.043-01 (для ПРГ-5-01УХЛ1)	Коммутирующее устройство	1	0,36
A.2	12	ВИЛЕ.713363.002	Втулка	1	0,05
A.2	13	ВИЛЕ.715513.038	Ось	1	0,06
	11	Гайка М6.6Н.5.019 ГОСТ 5917-70		1	
		ВИЛЕ.670205.002 ИМ	Инструкция по замене переключающих устройств типа ПУ коммутирующими устройствами типа КСАМ12Р в эксплуатируемых приводах ПРГ-5УХЛ1, ПРГ-5Т1	1 экз. для партии ПУ, отправляемых в один адрес	

Таблица Б.1

Наименование параметра	Норма
Номинальное напряжение переменного тока частоты 50, 60 Гц , В	380, 220 220
Номинальное напряжение постоянного тока, В	
Номинальный ток для цепей переменного тока напряжением 380 В, частотой 50, 60Гц, не менее, А	3
Номинальный длительно пропускаемый ток, А при напряжении 220 В, не менее не более	0,001 6 10
Максимальный пропускаемый ток, А (в течение 10 мин.)	
Коммутационная способность, А - при 380В переменного тока - $\cos\phi = 0,5-0,65$ - $\cos\phi = 1$	0,001-1,0 3
- при 220 В постоянного тока и $\tau = 0,02$ с	0,001-1,0
- при 220 В переменного тока - $\cos\phi \geq 0,65$ - $\cos\phi = 1$	3 4

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ)  
ПЕРЕЧЕНЬ  
проверок при предмонтажной ревизии КСАМ12Р**

1 Произвести проверку соответствия маркировки типоисполнения КСАМ12Р, указанной на табличке изделия, с данными маркировки, приведенными в таблицах 1, 2 настоящей инструкции.

2 С помощью тестера или другого аналогичного прибора произвести проверку коммутации цепей КСАМ12Р в начальном и конечном положениях вала КСАМ12Р (согласно рисунка). Проверку произвести в следующей последовательности:

2.1 Установить вал КСАМ12Р по указателю в начальное рабочее положение как указано на рисунке А.3.

2.2 Проверить замыкание нечетных цепей КСАМ12Р, поочередно подключая прибор к выводным контактам 1-3, 5-7 и т.д. нечетных цепей. Нечетные цепи должны быть замкнуты.

2.3 Не меняя положение вала произвести проверку состояния четных цепей КСАМ12Р. Все четные цепи (контакты 2-4, 6-8 и т.д.) должны быть разомкнуты.

2.4 Установить вал КСАМ12Р по указателю в конечное рабочее положение.

2.5 Произвести проверку замыкания четных цепей КСАМ12Р, поочередно подключая прибор к выводным контактам 2-4, 6-8 и т.д. четных цепей.

2.6 Не меняя положение вала КСАМ12Р произвести проверку состояния нечетных цепей КСАМ12Р. Все нечетные цепи (контакты 1-3, 5-7 и т.д.) должны быть разомкнуты. Четные цепи должны быть замкнуты.

3 При эксплуатации КСАМ12Р значения электрических параметров не должны превышать величин, указанных в таблице Б.1.

Таблица 2

Рису- нок	Номер позиции	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, кг
A.2	10	ВИЛЕ.685112.043-02  ВИЛЕ.685112.043-03 (для ПРГ-5-01УХЛ1)	Коммутирующее устройство Коммутирующее устройство	1 1	0,23 0,36
A.2	12	ВИЛЕ.713363.002	Втулка	1	0,05
A.2	13	ВИЛЕ.715513.038	Ось	1	0,06
	11	Гайка М6.6Н.5.019 ГОСТ 5917-70		1	
		ВИЛЕ.670205.002 ИМ	Инструкция по замене переключающих устройств типа ПУ коммутирующими устройствами типа КСАМ12Р в эксплуатируемых приводах ПРГ-5УХЛ1, ПРГ-5Т1	1 экз. для партии ПУ, отправ- ляемых в один адрес	

## 2 Указание мер безопасности

2.1 К монтажным и наладочным работам по замене ПУ на КСАМ12Р в эксплуатируемых приводах и комплексах (аппарат – привод) должны допускаться лица, знающие устройство и работу приводов, управляемых ими высоковольтных аппаратов, конструкцию коммутирующих устройств, прошедшие обучение и проверку знаний в соответствии с правилами технической эксплуатации (ПТЭ) и охраны труда электроустановок.

2.2 Все монтажные работы производить при полностью снятом напряжении на высоковольтном аппарате и приводе.

2.3 Подключение проводов к контактным зажимам коммутирующих устройств производить отверткой с изолированным стержнем.

### **3 Подготовка изделия к монтажу**

3.1 После распаковки изделия произвести осмотр коммутирующих устройств, проверить отсутствие каких-либо повреждений и комплектность поставки, приведенной в таблицах 1, 2.

3.2 Произвести предмонтажную ревизию КСАМ12Р согласно приложению Б.

3.3 При наличии повреждений КСАМ12Р и других комплектующих деталей, при отсутствии или некомплектности поставки деталей, указанных в таблицах 1 и 2, а также при невыполнении технических требований, указанных в приложении Б, составить акт и известить предприятие-изготовитель.

### **4 Демонтаж переключающих устройств типа ПУ**

4.1 Снять крышку 1, обеспечив доступ к переключающим устройствам (рисунок А.1).

4.2 Отсоединить провода от контактов переключающих устройств.

4.3. Отвернуть винты 2 и снять переключающие устройства 3 вместе с муфтой 4.

4.4 Отвернуть гайку 5 и снять шпильку 6.

### **5 Монтаж коммутирующих устройств типа КСАМ12Р**

5.1 Из комплекта поставки (см. таблицу 1, 2) установить на КСАМ12Р поз. 10 гайку 11 и втулку 12 (рисунок А.2).

5.2 Не меняя положения привода установить из комплекта поставки ось 13 (рисунок А.2), используя крепеж 5 со снятой оси 6 (рисунок А.1).

5.3 Установить коммутирующее устройство 10 с втулкой 12 на место снятого переключающего устройства 3 (рисунок А.1), используя снятый крепеж 2.

5.4 Отрегулировать положение втулки 12 с помощью гайки 11 до полной установки оси 13 в пазу втулки. Установку производить перемещением КСАМ12Р вверх вдоль оси до упора; соосность вала КСАМ12Р 10 и оси 13 обеспечивать перемещением КСАМ12Р в крепежных отверстиях.

5.5 Произвести затяжку винтов 2.

5.6 Произвести монтаж отсоединенных проводов.

## **6 Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия**

6.1 При необходимости разблокировав блок-замок привода, вращением рукоятки против часовой стрелки произвести операцию «Отключено» .

6.2 В указанном в п.6.1 положении привода произвести проверку замыкания нечетных цепей КСАМ12Р (рисунок А.4), все нечетные цепи должны быть замкнуты. Проверку замыкания цепей производить тестером, пробником или другими аналогичными приборами.

6.3 Вращением рукоятки привода по часовой стрелке произвести операцию «Включение» до срабатывания механизма фиксации рычага. При необходимости произвести регулировку положения валов КСАМ12Р.

6.4 В указанном в п.6.3 положении привода произвести проверку замыкания четных цепей ПУ (рисунок А.4), все четные цепи должны быть замкнуты.


6.5 Произвести подключение проводов к контактам КСАМ12Р; установить защитную крышку 1 (рисунок А.2)

6.6 После выполнения указанных требований привод считается подготовленным к вводу в эксплуатацию.

## **7 Техническое обслуживание КСАМ12Р в процессе эксплуатации**


7.1 Техническое обслуживание КСАМ12Р в процессе эксплуатации заключается в периодической проверке коммутации цепей КСАМ12Р (четных и нечетных) и, при необходимости, в регулировке положения оси 13 и втулки 12 в соответствии с рисунком А.2

КОНСТРУКЦИЯ ПРИВОДОВ С КОММУТИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ КСАМ И ПЧ




1 - крышка; 2 - винт; 3 - переключающее устройство; 4 - муфта; 5 - гайка; 6 - ось

Рисунок А.1 Привод ПРГ-5 с переключающими устройствами типа ПЧ



1 - крышка; 2 - винт; 5 - гайка; 10 - коммутирующее устройство; 11 - гайка; 12 - втулка; 13 - ось

Рисунок А.2 Привод ПРГ-5 с коммутирующими устройствами типа КСАМ12Р



Условное обозначение типоисполнения	$L$ , мм	$l$ , мм	Масса, кг
KCAM12P - 21 - 11104...УХЛ3	106	75	0,23
KCAM12P - 21 - 11108...УХЛ3	160	129	0,36
KCAM12P - 21 - 11104...Т3	106	75	0,23
KCAM12P - 21 - 11108...Т3	160	129	0,36

Рисунок А.3 Коммутирующее устройство KCAM12P

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ДИАГРАММЫ  
КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТРОЙСТВ КОММУТИРУЮЩИХ




Схема 04

Соединение контактов	Положение вала			
	0	1		
Чтобы повернуть				
1 - 3				
2 - 4				
5 - 7				
6 - 8				
9 - 11				
10 - 12				
13 - 15				
14 - 16				

Схема 08

Соединение контактов	Положение вала			
	0	1		
Чтобы повернуть				
1 - 3				
2 - 4				
5 - 7				
6 - 8				
9 - 11				
10 - 12				
13 - 15				
14 - 16				
17 - 19				
18 - 20				
21 - 23				
22 - 24				
25 - 27				
26 - 28				
29 - 31				
30 - 32				

Рисунок А.4 Электрические методы и диаграммы коммутационных положений устройств коммутирующих